

STEUERGERÄT IONDA 400 • 600 • 800 • 800P

Betriebsanleitung Steuergerät

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Montage und erster Inbetriebnahme vollständig und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produkts – bewahren Sie sie zum Nachlesen auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Geräts mit.

WICHTIG

Einbau nur durch ein eingetragenes Installationsunternehmen. Die Induktionseinheit wird in die Trinkwasser-Installation eingebaut; diese Arbeiten darf nach § 12 Abs. 2 AVBWasserV nur ein im Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragener Betrieb ausführen. Siehe auch „Installationshinweise“.

01 Lieferumfang

- 1 Steuergerät IONDA (Typ laut Lieferschein)
- 1 Betriebsanleitung
- 4 Schrauben mit passenden Dübeln, Kabelbinder

Induktionseinheit(en) und Erdungsset werden je nach Auslegung mitgeliefert.

02 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Steuergerät betreibt die angeschlossenen IONDA-Induktionseinheiten in einer Hauswasserleitung. Es ist für die Wandmontage in trockenen Innenräumen bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

03 Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät montieren oder in Betrieb nehmen.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Halten Sie es von Kindern fern.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Es enthält keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden können.
- Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker, nie am Kabel.
- Ist das Kabel oder das Gehäuse beschädigt, nehmen Sie das Gerät außer Betrieb (Netzstecker ziehen) und wenden Sie sich an uns.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe (Spritz- oder Regenwasser) und Staub.

04 Montage

- Das Gerät darf nur in **trockenen Innenräumen** an einer Wand montiert werden – mit einem Abstand von **mindestens 50 cm** (Standardkabel bis etwa 1 m, mit Verlängerungskabel bis 2 × 5 m) zur Induktionseinheit.
- Halten Sie mindestens **40 cm Abstand zu anderen elektrischen Geräten** (z. B. Pumpen) ein.
- Den Klinkenstecker der Induktionseinheit **bis zum Anschlag** fest in die Buchse stecken.
- Wählen Sie die Montageposition so, dass die Anzeige-LEDs gut sichtbar sind. Für die Wandmontage die beigelegten Schrauben und Dübel verwenden.

05 Inbetriebnahme und Anzeigen

Nach korrekter Montage den Netzstecker in die Steckdose (230 V) stecken.

ANZEIGE	BEDEUTUNG	WAS TUN?
Grüne LED blinkt	Normalbetrieb	–
Rote LED blinkt	Störung	Steckverbindungen (Klinkenstecker, Netzstecker) prüfen. Bleibt die Störung, Gerät vom Netz trennen und uns kontaktieren.

Beim Typ 800P meldet ein potentialfreier Kontakt eine Gerätestörung an die Gebäudeleittechnik weiter. Er misst weder Kalk noch Wasserqualität.

06 Technische Angaben

Netzanschluss	220/230 V, 50/60 Hz, Schutzkontaktstecker
Schutzart Steuergerät	IP54
Umgebungstemperatur	–10 bis +30 °C, trockener Innenraum
Maße, Gewicht, Anschlusswert	je Typ siehe Datenblatt

07 Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch, bei starker Verschmutzung leicht angefeuchtet. Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.

08 Gewährleistung und Kontakt bei Defekt

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum; sie bleiben von dieser Anleitung unberührt. Ist Ihr Gerät defekt, nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit uns auf. Bei einer Einsendung legen Sie bitte bei: Fehlerbeschreibung, Kaufbeleg, Anschrift und Lieferadresse mit Telefonnummer. Verpacken Sie das Gerät ausreichend für den Versand.

Hersteller	IONDA Deutschland – eine Marke der Gnann Verwaltung GmbH
Anschrift	Römerweg 56, 86391 Stadtbergen
Telefon	0821 419028-81
E-Mail	info@ionda.de

09 Entsorgung

Elektro- und Elektronikgeräte gehören nicht in den Hausmüll (Symbol der durchgestrichenen Mülltonne). Geben Sie das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab, z. B. beim kommunalen Wertstoffhof. Verpackungen entsorgen Sie bitte getrennt über die örtlichen Sammelsysteme.

Herstellerangaben. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 10/2026.